

ZEISS Lens Gear対応表

EFレンズ	SMALL		MEDIUM		LARGE	
EF-S 17～55mm F2.8 IS USM	×		○	ノンスリップゴムシート使用	×	
EF-S 15～85mm	×		○		×	
EF 16～35mm F2.8L II USM	○		○	ノンスリップゴムシート使用	×	
EF 24～70mm F2.8L USM	×		○		×	
EF 24～70mm F2.8L II USM	×		○		×	
EF 70～200mm F2.8L USM	×		○		×	
EF 70～200mm F2.8L II USM	×		×		○	
EF 24～105mm F4L IS USM	×		○		×	
EF 24～105mm F4L IS II USM	×		○		×	
EF 8～15mm F4L フישュアイ USM	○		×		×	
EF 100～400mm F4.5-5.6L IS USM	×		×		○	
EF 14mm F2.8L II USM	○		×		×	
EF 20mm F2.8L USM	○		×		×	
EF 24mm F1.4 II USM	×		○		×	
EF 28mm F1.8 USM	○		×		×	
EF 35mm F1.4L USM	×		○		×	
EF 40mm F2.8 STM	×		×		×	
EF 50mm F1.2 USM	×		×		○	
EF 85mm F1.2 USM	×		×		○	
EF 100mm F2 USM	○		×		×	
EF 135mm F2L USM	○		○	ノンスリップゴムシート使用	×	
EF 100mm F2.8(マクロ)IS USM	×		○	ノンスリップゴムシート使用	×	
EF 180mm F3.5(マクロ)USM	×		○		×	
TS-E 17mm F4L	×		×		○	
TS-E 24mm F3.5L II	×		×		○	
TS-E 45mm F2.8	×		○		×	
TS-E 90mm F2.8	○		×		×	